

Detaillierte Hinweise zur Nutzung der Absauganlage im SBS Yachthafen

- 1. Deckel vom Schmutzwassertank entfernen und sichern**
- 2. Den Bereich rund um die Tanköffnung grosszügig mit Frischwasser abspülen**
- 3. Vakuumschlauch auf dem Steg auslegen und in eine ungefähre Position bringen**
- 4. Verriegelungshahn am Absaugstutzen öffnen und für ca. 5 -10 Sekunden Luft einsaugen lassen**
- 5. Verriegelungshahn schliessen**
- 6. Zügig den Absaugstutzen in der Tanköffnung positionieren und anpressen**
- 7. Allenfalls einen Putzlappen um den Absaugstutzen winden um Spritzer abzufangen**
- 8. Verriegelungshahn vorsichtig öffnen und das Schmutzwasser absaugen**
- 9. Verriegelungshahn schliessen, Absaugstutzen aus der Tanköffnung entfernen.**
- 10. Verriegelungshahn nochmals öffnen, den Absaugstutzen in den See tauchen und den Absaugschlauch kurz durchspülen.**
- 11. Verriegelungshahn schliessen und den Absaugschlauch versorgen**